







1. 波段开关B1-a,B1-b,B1-c,B1-d,B1-e在第一波段位置。
2. 频率选择开关B2-a,B2-b,在狭位置。
3. 噪音抑制开关B3,在接位置。
4. 自动音量控制开关B4-a,B4-b在接位置。
5. 收停开关B5在收位置。
6. 报话开关B6-a,B6-b在话位置。
7. 电源开关B7,在断位置。
8. 110/220V 变换开关B8,在220V位置。
9. 电源变换插头B9,在220/110V位置。
10. 天线接线板接单根天线位置。
11. 图中电阻未註单位均为K $\Omega$ ,电容未註单位,小数点后为 $\mu$ F,其余均为PF。

图六(5) 全机线路图